



Brugsvejledning til Softice-maskine

Opstilling

1. **Placering:** Stil maskinen på et plant underlag. Sørg for god ventilation – mindst 50 cm fri plads på begge sider og 1 meter fra vægge.
2. **Strøm:** Tilslut maskinen til en jordet stikkontakt med en passende sikring. Strømkablet må ikke være længere end 10 meter.

Klargøring og Rengøring

1. **Indledende Rengøring:** Fyld vand i beholderne, tryk på "CLEAN" og lad maskinen køre 2-3 gange, indtil vandet er rent.

Fremstilling af Softice

1. **Start:** Sørg for, at der ikke er vand tilbage i maskinen. Hæld softice-mix i begge beholdere.
2. **Rør:** Tryk på "CLEAN" for at blande i 2 minutter, tryk derefter på "STOP".
3. **Frysning:** Tryk på "REFIGERATION" for at starte frysningen. Når displayet viser 80%, er softicen klar til servering. Ved 100% skifter maskinen automatisk til standby. Det tager ca. 30-45 minutter fra du starter til isen er klar.
4. **Hårdhed på softice:** Du kan indstille hårdheden på softicen. Vi anbefaler "10" for lækker softice. Hold knappen "hard" eller "soft" inde i 2-3 sekunder for at justere.

Servering

1. Placer en isvaffel eller kop under dispenseren.
2. Træk forsigtigt i håndtaget og drej langsomt vaflen eller koppen for at få en jævn servering.

Rengøring (VIGTIGT!!!)

1. **Rengør maskinen efter brug:** Efter brug, rengør maskinens cylindre med vand og desinfektionsmiddel. Tryk "CLEAN" Hæld dernæst varmt vand i beholderne. Hiv ned i håndtagene og lad vandet flyde ud. Gentag indtil vandet er helt rent.
2. **Ved håndtagene:** Der hvor softice kommer ud, sidder der plastikhætter, disse tages af og skylles. Evt. rester i området ved håndtagene tørres af med en fugtklud. Plastikhætterne sættes på igen.
3. **Udvendig Rengøring:** Tør maskinen af med en fugtig klud – undgå at hælde vand direkte på kontrolpanelet.
4. **Afleverer maskinen i så ren en tilstand, som du gerne selv ville modtage den i ☺**